

Pioneer(パイオニア) 370・371・8700			
メーカー	番号	メーカー	番号
パイオニア	011	シャープ1	101
ソニー1	021	シャープ2	102
ソニー2	022	シャープ3	103
ソニー3	023	フナイ1	111
パナソニック1	031	フナイ2	112
パナソニック2	032	フナイ3	113
パナソニック3	033	フナイ4	114
東芝	041	フナイ5	115
日立1	051	NEC1	121
日立2	052	NEC2	122
日立3	053	富士通ゼネラル	131
三菱1	061	フィリップス1	141
三菱2	062	フィリップス2	142
ビクター1	071	LG	151
ビクター2	072	サムスン1	161
ビクター3	073	サムスン2	162
サンヨー1	081	オリオン	171
サンヨー2	082	ユニデン	181
アイワ1	091	パイデザイン	191
アイワ2	092		
アイワ3	093		

HUMAX(ヒューマックス) 3500	
メーカー	番号
パナソニック	001・002・069・070・084・085・121
日立	006・007・008・063・064・065・086・087・088・127
東芝	009・011・012・060・121・122・126・144
シャープ	013・014・015・056・080・102・103・141・142・143
ソニー	020・059・081・082・124・140
三菱	024・064・072・073・089・090・091
ビクター	016・017・018・052・053・092・093・091
パイオニア	035・062・111
サンヨー	025・026・027・028・029・030・054・055・095・097・098・128

HUMAX(ヒューマックス) 6500			
メーカー	番号	メーカー	番号
パナソニック	001・002・003・004・005	ビクター	006
日立	008・009・010・011・012・013	東芝	007
シャープ	017・018・019・020	パイオニア	016
ソニー	014・015	富士通	025・026
三菱	021・022・023・024	アイワ	033
サンヨー	027・028・029・030	フナイ	034
NEC	031・032	LG	050
サムスン	055		

Bn・mux(ブロードネットマックス) 101			
メーカー	番号	メーカー	番号
パナソニック	01・02	ビクター	07・44・45
シャープ	03・04	富士通ゼネラル	13・48・49
三菱	05・06	アイワ	15・16・17
日立	08	サムスン	18・19・20・21・22
サンヨー	09・10	フナイ	23・24・25・26・27・28
ソニー	11・50	東芝	29・30・31
NEC	12・51	LG	32・33・34・35・36・37・38
パイオニア	14	フリップス	39・40・41
オリオン	42・43	DX	52・53・54

リモコンのテレビ設定

リモコンの **テレビ電源** のボタンを押しながら、
ご使用のテレビメーカー番号を押す。

※10/0 が0 です。

設定が終わったら、電源や音量で確認を！

